

Geachte klant,

Met de ontwikkeling van dit product hebben wij twee doelstellingen nagestreefd.

De eerste was het produceren van de beste kwaliteit kachel die er te vinden is. De tweede was de meest zuinige kachel te produceren.

Wij denken dat we deze twee doelstellingen behaald hebben, maar als u nog opmerkingen heeft dan zouden wij graag van u horen. Dank u voor het kopen van een van de producten uit ons aanbod. Wij wensen u veel prettige, warme uren toe.

Hoogachtend

Directeur

GUARANTIE

De Provence gaskachel zonder afvoer wordt geproduceerd door Universal Innovations. Het product is vervaardigd tot een hoge kwaliteitsnorm en is gedekt door de volgende garantie. Het product is volledig gegarandeerd voor 2 bij correct gebruik.

DEZE GARANTIE BEÏNVLOEDT NIET UW WETTELIJKE RECHTEN

HELPLIJN Dublin Ierland: 00 353 1 2873797
of via www.uigroup.ie

INDIEN U HULP NODIG HEEFT AARZEL DAN NIET OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN DIRECT BIJ DE FABRIEK; BRENG GEEN GOEDEREN TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Wanneer u de kachel voor het eerst gebruikt, laat deze dan 2-3 uur buiten branden om de synthetische kolen uit te laten harden. (De kolen geven tijdens het uitharden een geur af.) Het apparaat dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de huidige voorschriften. De kachel dient op een vlakke ondergrond te worden geplaatst. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. De aanbevolen minimum ruimte voor gebruik van deze kachel is 64m³ met een minimum ventilatie van 80cm²

Een regelaar aansluiten voor propaangas:

Sluit de regelaar aan op het uiteinde van de slang en zet vast met een slangklem. Aanwijzing: smeer de geribbelde aansluiting van de regelaar in met zeepsop om de slang hier gemakkelijker overheen te kunnen schuiven.

Om een cilinder met propaangas aan te sluiten:

(Zorg ervoor dat de omgeving van de kachel vrij is van onbeschermde brandbare materialen of substanties)

1. Het wisselen en aansluiten van gascilinder dient in een vlamvrije omgeving te gebeuren.
2. Sluit de regelaar aan op de nieuwe cilinder. Zorg ervoor dat de slang niet gedraaid of beschadigd is.
3. Gebruik gascilinders met een capaciteit van 10.5-15 kg.
4. Om de regelaar te verwijderen dient u ervoor te zorgen dat de regelaar in de "UIT"-positie staat.


Voor het aansteken:

1. Inspecteer de slangconstructie. Indien de slang gescheurd is of sporen vertoont van slijtage, of indien de slang lekt dan dient deze te worden vervangen voor u de kachel in gebruik neemt
2. Zorg ervoor dat de kachel geplaatst wordt met een minimale open ruimte aan de bovenkant en de zijkant van 0,6meter van vlambare materialen, zowel horizontaal als verticaal.
3. Zorg dat de deur van de kachel goed gesloten is.

Om de kachel aan te steken:

1. Plaats de bijgeleverde batterij van 1,5V (type AA) in de hiervoor bestemde ruimte onder de ontstekingsknop (zie fig.1).
2. Draai de gastoevoer aan de regelklep van de gasfles open.
3. Draai de bedieningsknop in de positie  en druk deze naar beneden gedurende 5 seconden om ervoor te zorgen dat alle lucht uit de slang is.
4. Druk de bedieningsknop in en draai deze naar de ontstekingspositie  terwijl u tegelijkertijd de ontstekingsknop indrukt om de waakvlam te ontsteken. Indien u geen vonk waarneemt dient u na te gaan of de batterij goed geplaatst is. (U kunt de waakvlam zien aan de rechterkant van de brander)
5. Mocht de waakvlam niet ontsteken, laat de bedieningsknop dan los en zorg dat deze weer op de uitpositie staat. Wacht vervolgens 1 minuut voordat u stap 3 weer herhaalt. Houd de bedieningsknop niet voortdurend ingedrukt omdat er zich dan gas kan ophopen.
6. Wanneer de waakvlam eenmaal aan is, houd dan de bedieningsknop nog ten minste 10 seconden ingedrukt om de hoofdbrander aan te steken. Wanneer de kachel brandt, kan het verwarmingsniveau worden afgesteld met de bedieningsknop, door deze af te stellen tussen de hoge  en lage  positie.
7. Indien de waakvlam en de hoofdbrander niet blijven branden wanneer u de bedieningsknop loslaat, draai de bedieningsknop dan naar de ontstekingspositie en herhaal stap 3 en 4.
8. De positie  is uitsluitend nodig als ontstekingspositie voor de waakvlam.

De kachel uitzetten:

1. Draai de bedieningsknop in de  positie
2. Draai de gastoevoer aan de regelklep dicht
3. Demonteer de regelaar van de gascilinder wanneer de kachel niet in gebruik is.

Belangrijk: Lees alle instructies van de Handleiding voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldige voorschriften. De installatie dient te worden uitgevoerd door een competent persoon.

Waarschuwing:

Niet gebruiken in vrijetijdsvoertuigen als caravans of kampeerauto's. In geval van een gaslek, d.w.z. wanneer u gas ruikt: draai de cilinderklep dicht. Demonteer de gascilinder en neem deze naar buiten en neem contact op met een servicemonteur. Plaats het apparaat niet dichtbij muren, meubilair, gordijnen, lakens en slopen of andere brandbare materialen omdat dit brand kan veroorzaken. De bescherming (glazen deurtje) op dit apparaat dient ervoor brand en brandwonden te voorkomen en mag niet verwijderd worden, ook niet gedeeltelijk. HET BIJDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR KINDEREN OF GEHANDICAPTEN. Voor de volledige bescherming voor kinderen raden wij een vuurscherm aan te brengen dat voldoet aan de plaatselijke normen.

Reiniging:

Gebruik geen schuurmiddelen. Reinig het apparaat na afkoelen met een vochtige doek.



MANHATTAN

3 kW Mobiele Gaskachel Gebruikshandleiding



Geproduceerd door

Universal Innovations

NL

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Niet: Gebruik de kachel niet in flatgebouwen, kelders, badkamers of slaapkamers

Niet: Gebruik geen anders gas dan propaangas

Niet: Probeer niet om de kachel te reinigen voor deze is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld.

Niet: Gebruik geen open vuur om een vermoedelijk gaslek op te sporen.

Niet: Laat kinderen of huisdieren niet in de nabijheid van de kachel spelen.

Niet: Draai de flexibele gas slang niet.

Niet: Open het deurtje van de kachel niet wanneer deze in werking is.

Niet: Raak de voorkant van het glazen deurtje of de voor- en zijkant van de kachel niet aan wanneer deze in werking is. Laat de kachel een uur lang afkoelen voordat u de voor- of zijkant aanraakt.

Waarschuwing:

Probeer nooit om de kachel aan te steken als de slang los zit of beschadigd is. Probeer ook nooit om de kachel aan te steken indien u vermoedt dat er een gaslek is. In geval van een gaslek, draai de gastoevoer aan de cilinder dicht en laat de kachel nakijken door een competent persoon volgens de bijgesloten instructies. Wij raden aan dat u de kachel een keer per jaar na laat kijken. Indien u de gasfles dient te vervangen, kijk dan of het gas aan de cilinder is afgesloten en dat er zich geen ontstekingsbronnen in de nabijheid zijn voor u begint.

Doen: Plaats de kachel altijd op een vlak, waterpas en stevig oppervlak.

Doen: Test de kachel op lekken na deze een tijd lang niet gebruikt te hebben.

Doen: Wacht 3 minuten voordat u de kachel weer aansteekt wanneer de brander tijdens gebruik uit gaat.

Doen: Zorg ervoor dat alle open vuur uit is voordat u een nieuwe gascilinder aansluit.

Doen: Bewaar gascilinders in de open lucht, bovengronds en in een veilige en afgesloten omgeving.

Doen: Zorg ervoor dat de gastoevoer aan de gascilinder na gebruik wordt afgesloten.

Doen: Zorg ervoor dat de kachel geïnspecteerd wordt door een vakbekwaam persoon in overeenstemming met de bijgesloten instructies.

Altijd: Volg alle veiligheidsinstructies op die met de gascilinders wordt bijgeleverd.

Altijd: Houd de kachel altijd verwijderd van glazen deuren en ramen om ervoor te zorgen dat deze niet verhit raken en beschadigd worden.

Altijd: Wij raden aan de kachel één keer per jaar te laten inspecteren.

Altijd: Zorg ervoor dat de luchttoevoer niet geblokkeerd wordt. Door vuil, insecten, spinnen webben etc. kan de luchttoevoer naar/in de brander verstopt raken waardoor roetvorming optreedt en slechte verbranding.

Breng Goederen Niet Terug Naar De Plaats Van Aankoop.

Neem voor hulp contact op via onze website www.uigroup.ie of onze helplijn. Helplijn uren: 9.00 – 17.00 maandag t/m vrijdag. Tel: (00 353) (1) 2873797

MONTAGE-INSTRUCTIES - IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

INDIEN U VERDERE ASSISTENTIE NODIG HEEFT, AARZEL DAN NIET OM DIRECT CONTACT MET ONS OP TE NEMEN.
HELPLIJN DUBLIN IERLAND: TEL: 00 353 1 2873797, FAX: 00 353 1 2873798, E-mail: info@uigroup.ie



1
Neem het glazen paneel uit de kartonnen verpakking (deze bevindt zich onder de behuizing van de kachel) en plaats het kolenblok op de juiste positie zoals hierboven afgebeeld. Verwijder het papieren inzetstuk.



2
Fit glazen paneel in de plaats zoals afgebeeld. Veilig in positie met bevestigingsmiddelen zoals afgebeeld.



3
Fit achterdeur op de haakjes zoals hierboven aangegeven.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de kachel in de uitstand staat bij het monteren van gas regulator.

Om de batterij los ontsteking knop en plaats de batterij in de behuizing passen. Refit startknop veilig. (plaats de batterij met de "+"-zijde naar boven)

Bij eerste gebruik is het normaal dat de kachel een geur afgeeft. Laat 4 uur lang branden in de buitenlucht om de kolen af te harden.

TECHNISCHE EN ONDERHOUDSINFORMATIE

Technische en service-informatie:

Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis met gebruikmaking van propaangas met een druk van 28-30 millibar en dient te worden onderhouden door een volledig gekwalificeerd en erkend gasmonteur in overeenstemming met de bijgesloten instructies. Lees alstublieft aandachtig de bijgaande documentatie.

Technische Specificaties:

Totale hoogte:	ongeveer 680 millimeter
Total breedte:	ongeveer 375 millimeter
Vermogen:	3.0kW (Gross)
Gasverbruik:	215 grams per uur op maximale stand
Gascategorie:	I3B/P
Gastype:	propaangas
Ingangsdruk:	28-30 mbar
Afmeting injector:	0.84 mm
Regelaartype:	28 mbar
Regelaar uitlaatdruk:	28 mbar
Cilinderafmetingen:	11.4kg cylinder (NL)
Slang:	Lengte 40 cm
Bestemming landen:	NL

Dit product is volledig gegarandeerd voor 2 jaar, indien correct gebruikt. De garantie heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten. Neem voor onderhoud contact op met uw lokale gasleverancier. Onderhoud moet worden uitgevoerd door een gediplomeerd en competent servicemonteur vóór het begin van ieder seizoen.

Zie voor hulp over dit product en ons productaanbod onze website op www.uigroup.ie of neem direct contact op met de fabriek via onze hulplijn 00353 1 2873797.

Hulplijn uren van 9.00 tot 17.00 uur maandag tot en met vrijdag.

Wij zijn gevestigd op:
Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ierland.

CE 0086⁽¹⁷⁾


ONDERDELENLIJST



Achterpaneel



Glaspaneel



Synthetische Kolen



Flexibele Gaslang & Regelaar

Beschrijving onderdeel	Prijs in euro
Glaspaneel	33.00
Achterpaneel	39.50
Flexibele gaslang	7.00
Regelaar	16.00
Synthetische kolen	28.00

HOE TE BESTELLEN

Onderdelen kunt u bestellen door direct contact met ons op te nemen bij de fabriek op nummer **00353 1 2873797**, of per post naar **Universal Innovations, Kilcoole Industrial Estate., Kilcoole, Co. Wicklow, Ierland**. Of door ons te mailen op info@uigroup.ie

Vermeld alstublieft de volgende gegevens:

- Modelnaam
- Serienummer
- Vermogen
- Maand en jaar van aankoop
- Naam en locatie van de wederverkoper
- Uw naam, adres en contactnummer

Hoewel ALLE MAATREGELEN ZIJN GENOMEN OM SCHERPE RANDEN TE VERMIJDEN DIENT U ALTIJD VOORZICHTIG TE ZIJN ALS U METALEN ONDERDELEN HANTEERT.